

Påfyldning af vand til radiatorsystemet (varmecentralen)

1. tænd for hanen



2. tænd for ventilen



3. når vandtrykmåleren står således, skal der slukkes for vandet og ventilen:

